



NOTICE D'UTILISATION DES POSTES TÉLÉPHONIQUES

Accès au réseau France Télécom	Direct
Appeler le standard	
Appel interne	N° du poste ou répertoire
Interception d'appel	* 20*

Renvois effectués à partir du poste

Nécessite que les options de renvoi soient programmées dans les paramètres du client léger.

Transfert d'appel disponible mode normal	* 30 puis Envoyer
Transfert d'appel absent	*31 »
Transfert d'appel NPD	*32 »
Transfert d'appel business trip	*33 »

En communication

Mise en attente d'un correspondant Reprise de celui-ci	Attente Reprendre
Transfert d'un appel	Transfert + N° poste + Envoyer +Transfert
Reprise de l'appel si poste occupé ou ne répond pas	Annuler + Reprendre
Pour parler alternativement avec 2 interlocuteurs	Choisir le correstondant + Reprendre
Conférence à 3	Conf + Num+Conf
Prise d'un 2 ^{ème} appel en attente (bip sonore)	Repondre
Parcage (mettre en attente et reprendre d'un autre poste) Reprise parcage	Transfert *00 TransfB *10 appel

E-mail : tri-sa@tri-sa.com