



UTILISATION DE LA MESSAGERIE VOCALE

PERSONNALISATION DE LA BOITE VOCALE

Enregistrer votre message d'accueil :

Décrochez, composez ***38 1** puis énoncez votre message et raccrochez

Écouter votre message d'accueil :

Décrochez, composez ***38 2** puis écoutez votre message et raccrochez

Effacer votre message d'accueil :

Décrochez, composez ***38 0** et raccrochez

RENOI SUR VOTRE BOITE VOCALE

Attention si votre message d'accueil n'est pas enregistré, le renvoi ne sera pas validé

Renvoi des appels externes

Renvoi immédiat :

Décrochez, composez ***711 2 591 #** et raccrochez

Renvoi sur occupation :

Décrochez, composez ***711 3 591 #** et raccrochez

Renvoi sur non réponse :

Décrochez, composez ***711 4 591 #** et raccrochez

Renvoi sur occupation ou non réponse :

Décrochez, composez ***711 5 591 #** et raccrochez

Annulation des renvois :

Décrochez, composez ***711 0** et raccrochez

Renvoi de tous les appels (externes et internes)

Renvoi immédiat :

Décrochez, composez ***710 2 591 #** et raccrochez

Renvoi sur occupation :

Décrochez, composez ***710 3 591 #** et raccrochez

Renvoi sur non réponse :

Décrochez, composez ***710 4 591 #** et raccrochez

Renvoi sur occupation ou non réponse :

Décrochez, composez ***710 5 591 #** et raccrochez

Annulation des renvois :

Décrochez, composez ***710 0** et raccrochez

ECOUTE DES MESSAGES

Sur le poste

Écouter les messages reçus :

Décrochez, composez ***38 3** puis écoutez vos messages et raccrochez

Effacer vos messages reçus :

Pendant l'écoute du message, composez **3 1** à chaque message reçu et raccrochez

De l'extérieur

Appelez la ligne directe du poste et pendant l'écoute du message d'accueil composez ***47 + N° de poste interne + Code PIN** (de base **1234**) attendre la tonalité et composez ***38 3** pour écouter et pendant l'écoute composez **3 1** pour effacer les messages.

Pour changer le code PIN :

Pour effacer : composez ***799 0 + le code PIN** (de base **1234**).

E-mail : tri-sa@tri-sa.com

TÉLÉPHONIE RÉSEAUX INFORMATIQUE



Pour créer : composez *799 1 + nouveau code PIN + nouveau code PIN + # (pour valider)

E-mail : tri-sa@tri-sa.com

18 bis, allée Circulaire
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Tél. : 01 58 03 03 03
Fax : 01 58 03 03 02

SARL au capital de 80 000 €uros – R.C.S. Bobigny B 429 699 234 (2000B00975) – Siret 429 699 234 00028 – APE 322B – TVA FR15 429 699 234